



SCHÜSSELSET

D
SCHÜSSELSET
Kurzanleitung

PL
ZESTAW MISEK
Skrócona instrukcja

CZ
SADA MISEK
Stručný návod

RO **MD**
SET CASTROANE
Ghid de utilizare

SK
SÚPRAVA MISIEK
Krátky návod

BG
КОМПЛЕКТ КУПИ
Кратко ръководство

Auf www.kaufland.com/manual können Sie diese und viele weitere Handbücher herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere internationale Seite (www.kaufland.com/manual). Mit Klick auf das entsprechende Land gelangen Sie auf die nationale Übersicht unserer Handbücher. Mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 377080_2110 können Sie Ihre Gebrauchsanweisung öffnen.

Lieferumfang

3 x Schüssel mit Deckel
1 x Kurzanleitung

Technische Daten

Maße und Fassungsvermögen:
Größe S: ca. 19,5 x 9,4 cm (Ø x H) / 1,5 l
Größe M: ca. 22,8 x 11 cm (Ø x H) / 2,4 l
Größe L: ca. 25,8 x 12,4 cm (Ø x H) / 3,6 l

Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
03/2022

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden.
Der Artikel ist für Lebensmittel geeignet.
Der Artikel eignet sich für die Spülmaschine.
Der Artikel eignet sich für den Kühlschrank.
* Die Schüsseln sind ohne Deckel für die Mikrowelle geeignet.
** Die Schüsseln sind ohne Deckel temperaturbeständig.



Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Der Artikel ist nicht bruchsicher. Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er beschädigt ist.
- Verwenden Sie Ofenhandschuhe zum Herausnehmen aus der Mikrowelle.

Verwendung

Reinigen Sie den Artikel sorgfältig vor der ersten Verwendung.
Befüllen Sie den Artikel mit Inhalt und verschließen Sie den Artikel mit einem entsprechenden Deckel.
Befüllen Sie den Artikel nur bis ca. einen Finger breit unter dem Rand.
Hinweis: Der Deckel ist nicht auslaufsicher.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Na stronie www.kaufland.com/manual można pobrać tę i wiele innych instrukcji. Za pomocą niniejszego kodu QR trafią Państwo bezpośrednio na naszą międzynarodową stronę (www.kaufland.com/manual). Klikając na odpowiedni kraj znajdą Państwo krajowy przegląd naszych instrukcji. Po wpisaniu numeru artykułu (IAN) 377080_2110 można otworzyć instrukcję użytkowania.

Zakres dostawy

3 x miseczka z pokrywką
1 x skrócona instrukcja

Dane techniczne

Wymiary i pojemność:
rozmiar S: ok. 19,5 x 9,4 cm (Ø x wys.) / 1,5 l
rozmiar M: ok. 22,8 x 11 cm (Ø x wys.) / 2,4 l
rozmiar L: ok. 25,8 x 12,4 cm (Ø x wys.) / 3,6 l

Data produkcji (miesiąc/rok):
03/2022

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytku, a nie do użytku komercyjnego. Produkt jest odpowiedni do kontaktu z żywnością. Produkt nadaje się do mycia w zmywarce. Artykuł nadaje się do przechowywania w lodówce.
* Miseczki bez pokrywek nadają się do podgrzewania w mikrofali.
** Miski bez pokrywek są odporne na działanie temperatury.



IAN 377080_2110



DE

DE

PL

Wskazówki bezpieczeństwa

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Produkt może być używany wyłącznie, jeśli jest w idealnym stanie!
- Niniejszy artykuł nie jest odporny na złamania. Nie używać artykułu, jeśli jest uszkodzony.
- Do wyciągania rzeczy z kuchenki mikrofalowej należy używać rękawic kuchennych.

Użytkowanie

Przed pierwszym użyciem artykuł należy starannie umyć. Napełnić produkt i zamknąć go, używając odpowiedniej pokrywy.
Napełnić produkt, zachowując odstęp od górnej krawędzi na szerokość ok. jednego palca.
Wskazówka: Pokrywka nie jest całkowicie szczelna.

Przechowywanie, czyszczenie

Podczas nieużywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej.
WAŻNE! Nie czyścić przy użyciu ostrych środków czyszczących.

Na stronie www.kaufland.com/manual można pobrać tę i wiele innych instrukcji. Za pomocą niniejszego kodu QR trafią Państwo bezpośrednio na naszą międzynarodową stronę (www.kaufland.com/manual). Klikając na odpowiedni kraj znajdą Państwo krajowy przegląd naszych instrukcji. Po wpisaniu numeru artykułu (IAN) 377080_2110 można otworzyć instrukcję użytkowania.

Obsah balení

3 x mísa s víčkem
1 x stručný návod

Technické údaje

Rozměry a objem:
Velikost S: cca 19,5 x 9,4 cm (Ø x v) / 1,5 l
Velikost M: cca 22,8 x 11 cm (Ø x v) / 2,4 l
Velikost L: cca 25,8 x 12,4 cm (Ø x v) / 3,6 l

Datum výroby (měsíc/rok):
03/2022

Použití dle určení

Výrobek je určen jen pro soukromé účely a není určen pro komerční využití.
Výrobek je vhodný pro potraviny.
Výrobek je vhodný pro mytí v myčce nádobí.
Výrobek je vhodný do ledničky.
* Mísy bez víka jsou vhodné do mikrovlnné trouby.
** Misky jsou teplotně odolné bez pokličky..



Bezpečnostní pokyny

- Výrobek před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebený. Tento výrobek je možné používat pouze v bezvadném stavu!
- Výrobek není odolný proti rozbití. Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený.
- K vyjmutí z mikrovlnné trouby použijte chňapky.

Použití

Před prvním použitím výrobek pečlivě vyčistěte. Naplňte výrobek obsahem a utěsněte jej příslušným víkem.
Naplňte výrobek tak, aby pod okrajem zbyla šířka jednoho prstu.
Upozornění: Víko není nepropustné.

Uskladnění, čištění

Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy suchý a čistý při pokojové teplotě.
DŮLEŽITÉ! K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY
 03/2022
Delta-Sport-Nr.: SC-10721, SC-10722, SC-10723

02.17.2022 / PM.3.22

IAN 377080_2110 10

PL

CZ

CZ

Puteți descărca acest manual, precum și multe alte manuale de pe www.kaufland.com/manual. Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa pagina noastră internațională (www.kaufland.com/manual). Faceți clic pe țara corespunzătoare și veți accesa lista națională a manualelor noastre. Puteți deschide instrucțiunile de utilizare care vă interesează introducând numărul de articol (IAN) 377080_2110.

Pachet de livrare

3 x bol cu capac
1 x Ghid de utilizare

Date tehnice

Dimensiuni și capacitate:
Mărimea S:
cca. 19,5 x 9,4 cm (Ø x Î) / 1,5 l
Mărimea M:
cca. 22,8 x 11 cm (Ø x Î) / 2,4 l
Mărimea L:
cca. 25,8 x 12,4 cm (Ø x Î) / 3,6 l

 Data de fabricație (luna/anul):
03/2022

Destinație de utilizare

Produsul este destinat exclusiv utilizării în scop personal și nu se utilizează în scop comercial. Produsul este adecvat pentru alimente. Produsul este adecvat pentru utilizarea în mașina de spălat vase. Articolul este potrivit pentru frigider.
* Bolurile fără capac sunt adecvate pentru utilizarea în cuptorul cu microunde.
** Castroanele sunt termorezistente fără capac.



⚠️ Indicații cu privire la siguranță

- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă produsul este deteriorat sau uzat. Produsul trebuie utilizat numai în stare ireproșabilă!
- Articolul nu este rezistent la rupere. Nu utilizați articolul dacă este deteriorat.
- Folosiți mănuși de bucătărie pentru a scoate produsele din cuptorul cu microunde.

Utilizare

Curățați articolul bine înainte de prima utilizare. Adăugați conținutul dorit în bol și închideți-l cu capacul corespunzător. Umpleți bolul numai până la aproximativ un deget sub marginea acestuia.
Indicație: Capacul nu este etanș.

Depozitare și curățare

În cazul în care nu îl folosiți, depozitați întotdeauna produsul în stare uscată și curată, la temperatura camerei. IMPORTANT! Nu curățați niciodată produsul cu detergenți agresivi.

Na stránke www.kaufland.com/manual si môžete stiahnuť túto a veľa ďalších príručiek. Pomocou tohto QR kódu sa dostanete priamo na našu medzinárodnú stránku (www.kaufland.com/manual). Kliknutím na odpovedajúcu krajinu sa dostanete na národný prehľad našich príručiek. Zadaním čísla výrobku (IAN) 377080_2110 si môžete otvoriť svoj návod na používanie.

Rozsah dodávky

3 x miska s vekom
1 x krátky návod

Technické údaje

Rozmery objemy:
Veľkosť S: cca 19,5 x 9,4 cm (Ø x V) / 1,5 l
Veľkosť M: cca 22,8 x 11 cm (Ø x V) / 2,4 l
Veľkosť L: cca 25,8 x 12,4 cm (Ø x V) / 3,6 l

 Dátum výroby (mesiac/rok):
03/2022

Určené použitie

Tento výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na profesionálne použitie. Výrobok je vhodný pre potraviny. Výrobok je vhodný do umývačky riadu. Výrobok je vhodný do chladničky.
* Misky sú vhodné bez veka do mikrovlnnej rúry.
** Misky bez vrchnáku sú odolné voči teplotám.



⚠️ Bezpečnostné pokyny

- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený alebo opotrebovaný. Výrobok sa môže používať len v bezchybnom stave!
- Výrobok nie je nerozbitný. Výrobok nepoužívajte, keď je poškodený.
- Pri vyberaní z mikrovlnnej rúry používajte chňapky.

Použitie

Výrobok pred prvým použitím umyte. Naplňte výrobok obsahom a uzavrite výrobok primeraným vekom. Naplňte výrobok pod okraj len na cca šírku prsta.
Upozornenie: Veko nie je utesnené voči vytekaniu.

Skladovanie, čistenie

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote. DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistíte ostrými čistiacimi prostriedkami.

RO/MD

RO/MD

SK

SK

На www.kaufland.com/manual можете да изтеглите това и много други ръководства. Чрез този QR код отивате директно на нашата международна уеб страница (www.kaufland.com/manual). Чрез кликане върху съответната държава отивате в националния преглед на нашите ръководства. Чрез въвеждане на артикулния номер (IAN) 377080_2110 можете да отворите Вашето ръководство за използване.

Обхват на доставката

3 x купа с капак
1 x Кратко ръководство

Технически данни

Размери и полезен обем:
Размер S: ок. 19,5 x 9,4 cm (Ø x B) / 1,5 l
Размер M: ок. 22,8 x 11 cm (Ø x B) / 2,4 l
Размер L: ок. 25,8 x 12,4 cm (Ø x B) / 3,6 l

 Дата на производство (месец/година):
03/2022

Използване по предназначение

Продуктът е предназначен само за лична употреба и не е подходящ за търговски цели. Продуктът е подходящ за хранителни продукти. Продуктът е подходящ за миене в миялна машина. Продуктът е подходящ за хладилника.
* Купите са подходящи за използване в микровълнова печка, когато са без капак.
** Купите са температуроустойчиви без капак.



⚠️ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Проверявайте продукта преди всяка употреба за щети или износвания. Продуктът трябва да бъде използван само в изправно състояние!
- Продуктът не е защитен от счупване. Не използвайте продукта, ако той е повреден.
- За изваждане от микровълновата фурна използвайте ръкавици за фурна.

Употреба

Почистете продукта старателно преди първата употреба. Напълнете продукта със съдържание и го затворете със съответния капак. Пълнете продукта до ок. един пръст под ръба.
Указание: Капакът не уплътнява срещу изтичане.

Съхранение, почистване

Съхранявайте продукта винаги сух и чист, на стайна температура, когато не го използвате. ВАЖНО! Никога не почиствайте с агресивни почистващи препарати.

BG

BG